

# 西雅圖市許可證

—屬於在城市服務與許可方面多部門系列的一部分

## 滅火器

2020 年 10 月更新

### 業務要求

營業場所所需的滅火器類型取決於業務類型和建築物內發現的材料。這也決定了滅火器的位置。

**零售商店、倉儲設施和停車場**每 3,000 平方英尺必須配備 2A 級滅火器。每層至少要有一個滅火器。滅火器必須放置在 75 英尺以內的位置，以便於取用。

**停車場**每個行人出口必須配備 2A 級滅火器。

**辦公樓、住宅樓（如公寓或共管公寓）以及公共集會場所**每 6,000 平方英尺必須配備 2A 級滅火器。每層至少要有一個滅火器。滅火器必須放置在 75 英尺以內的位置，以便於取用。

**裝有燃油鍋爐的鍋爐房**在房間 30 英尺內必須配備 10BC 級滅火器。

持有使用/儲存**危險物品**許可證或持有**危險工序**許可證的**零售商店、倉儲設施和車庫**，必須配置等級至少為 2A40BC 級的滅火器。滅火器的間距必須在 30 英尺以內。

**帶有開放式陽臺或出口直接通往室外的公寓、汽車旅館或共管公寓**可以將滅火器放置在經理室、洗衣房、儲藏室或室外櫥櫃中。這可以在西雅圖消防局檢查員的許可下進行放置。

**餐廳廚房**必須配備自動滅火和排氣系統，以保護符合 UL300 規定的預期用途的商用烹飪設備。此外，必須在商業烹飪設備的 30 英尺步行距離內配備可攜式滅火器。使用固體燃料和動植物油脂的商用烹調設備必須配備 K 級可攜式滅火器進行保護。

### 安裝滅火器

如果您的滅火器重量少於 40 磅，安裝時應確保滅火器頂部離地面不超過 5 英尺。如果您的滅火器重量超過 40 磅，安裝時應確保滅火器頂部離地面不超過 3½ 英尺。確保滅火器底部離地面至少 4 英寸。

滅火器必須放置在顯眼和便於取用的地方。滅火器應放置在人們經常走路的地方。

### 年檢

每年必須對滅火器進行檢修，以確保其能繼續正常工作。對滅火器進行檢修的人員必須要有西雅圖消防局的批准授權。如果您的滅火器需要檢修，請查看滅火器下方的黃頁。技術人員會為滅火器貼上標籤，以示完成檢修並注明下次檢修的時間。每年更換滅火器可能要比檢修滅火器便宜。在這種情況下，您必須將注明日期的收據副本貼在滅火器上。

**法律聲明** 本客戶援助備忘錄 (CAM) 不應替代法規和條例的作用。無論本 CAM 是否有規定，任何人均應遵守所有法規和規定的要求。

